

# MANUEL DU MIXEUR FRESH FRUIT EXPRESSS 010 ET 020

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour garantir une utilisation sûre, ce manuel comprend plusieurs précautions :

1. Mettez l'interrupteur sur "ON" et ajustez la vitesse selon vos besoins. Une fois les ingrédients mixés, éteignez tous les interrupteurs et retirez les ingrédients uniquement lorsque le moteur est complètement arrêté.
  2. Le bouton "PULSE" : "II" permet d'atteindre instantanément la vitesse maximale. Lorsque l'interrupteur est sur "ON", appuyez sur le bouton droit sur "II" pour une vitesse maximale immédiate. Il revient automatiquement à "0" après quelques secondes.
  3. Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour démarrer l'appareil. Appuyez sur 1, 2 ou 3 pour 1, 2 ou 3 smoothies respectivement. Appuyez sur 4 pour un smoothie avec moins de bruit. Retirez les ingrédients uniquement lorsque le moteur est complètement arrêté.
  4. Ne remplissez pas le bol au-delà du niveau maximal indiqué. Assurez-vous toujours que le couvercle est bien fermé avant de démarrer.
  5. Maintenez une distance d'au moins 20 cm de l'appareil pendant son fonctionnement.
  6. Retirez les ingrédients immédiatement après utilisation pour éviter les fuites. Une légère fuite peut apparaître après environ quatre heures, ce qui est normal.
  7. Le moteur est équipé d'une protection contre la surchauffe. Il s'éteindra automatiquement s'il devient trop chaud. Débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le redémarrer.
  8. Placez le mixeur sur une surface plane avec au moins 20 cm de dégagement sur les côtés et à l'arrière. Assurez-vous que les bouches d'aération ne sont pas obstruées.
  9. Avant utilisation, assurez-vous que le bol, le moteur et le couvercle sont bien fixés. N'ouvrez pas le couvercle pendant l'utilisation.
  10. Débranchez toujours l'appareil après usage pour éviter d'endommager les composants électroniques. Le remplacement du câble doit être effectué par un professionnel agréé.
- 

## AUTRES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Utilisez une prise dédiée d'au moins 5A. Ne la partagez pas avec d'autres appareils puissants pour éviter tout risque d'incendie.
2. N'utilisez pas de bols endommagés ou usés. Vérifiez régulièrement si la lame est bien fixée. Remplacez le bol après un an d'utilisation.
3. Ne touchez jamais les pièces en rotation, en particulier la lame. Soyez prudent lors du nettoyage ou du remplacement.
4. Ne plongez jamais le mixeur dans l'eau. Évitez toute infiltration de liquide dans la base.
5. N'utilisez pas l'appareil près de flammes ou de sources de chaleur.
6. Les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
7. Ne touchez pas le panneau de commande avec des objets pointus.

- 
8. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces instables ou non respirantes comme des nappes ou du papier.
  9. Ne démarrez jamais le mixeur à vide pour éviter d'endommager le système rotatif.
- 

## REMARQUE SPÉCIALE

Le mixeur convient pour remuer, broyer et mixer des liquides, des solides et des mélanges des deux. Idéal pour les smoothies, jus, sauces, milkshakes, thés et poudres sèches.

---

## PRÉPARATION

1. Vérifiez que la tension est de 220-240V 50Hz.
  2. Assurez-vous que tous les interrupteurs sont en position "OFF".
  3. Placez l'appareil sur une surface adaptée et branchez-le correctement.
  4. Nettoyez le bol, le couvercle, le bouchon doseur et le pilon. Préparez la bonne quantité d'ingrédients.
- 

## AJOUTER LES INGRÉDIENTS

1. Ajoutez d'abord les ingrédients mous, puis les durs, puis les liquides. Ne dépassez pas le niveau maximal. Coupez les ingrédients en morceaux de 1 à 2 cm pour de meilleurs résultats.
  2. Fermez bien le couvercle. Insérez le bouchon doseur ou le pilon si nécessaire.
  3. Placez correctement le bol sur la base du moteur.
- 

## DÉMARRER L'APPAREIL

1. Gardez une distance de 20 cm au démarrage.
  2. Pour démarrer normalement : mettez l'interrupteur sur "ON" et sélectionnez le programme souhaité.
  3. Mettez tous les interrupteurs sur "OFF" et retirez le bol uniquement lorsque le moteur est complètement arrêté.
- 

## CONSEILS D'UTILISATION

1. Ajoutez suffisamment de jus de base pour faciliter le mixage des smoothies.
-

## CONTRÔLE DU PROCESSUS

1. **Ajout d'ingrédients en cours d'utilisation :**
    - Arrêtez l'appareil.
    - Ajoutez doucement via l'ouverture (pas avec des liquides chauds).
    - Maintenez le couvercle en place lors de l'ouverture.
  2. **Utilisation du pilon :** bougez de haut en bas ou latéralement pour les mélanges épais.
- 

## ACCESOIRES OPTIONNELS

1. **Bol supplémentaire :** pour ingrédients liquides ou mous. Coupez les gros morceaux en 3-5 cm.
- 

## ENTRETIEN

1. Débranchez avant de nettoyer.
  2. Nettoyez immédiatement après usage.
  3. Essuyez l'unité moteur avec un chiffon humide.
  4. Rincez le bol après chaque utilisation ou s'il reste inutilisé plus de 10 minutes.
  5. Retirez et nettoyez soigneusement le couvercle en caoutchouc.
  6. Assurez-vous que tout est sec avant de ranger.
  7. Débranchez en cas de non-utilisation prolongée et protégez de la poussière et des insectes.
- 

## DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Ne démarre pas	Protection moteur activée	Laisser refroidir pendant 20 minutes ou changer de prise
Vibrations excessives	Mixeur mal positionné	Repositionnez et vérifiez le bol
Trop d'ingrédients	Surcharge	Réduisez la quantité
Fuite du couvercle	Trop de liquide ou couvercle mal fermé	Ajustez la quantité et fixez bien le couvercle

Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou fournisseur.

---

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce mixeur est conforme à la directive 2002/95/CE (RoHS). Les substances nocives sont réduites au minimum pour protéger les personnes, les animaux et l'environnement. Évitez l'exposition à :

- Plomb (Pb) – endommage le système nerveux
  - Cadmium (Cd) – nuit aux os et aux organes
  - Mercure (Hg) – affecte le système nerveux central
  - Chrome VI (Cr<sub>6+</sub>) – cause des dommages génétiques
  - PBB/PBDE – substances hautement toxiques et tératogènes
- 

## SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE

1. Remplissez le formulaire de garantie lors de l'achat et conservez le reçu.
2. Pour le service, contactez Fresh Fruit Express.
3. La preuve d'achat et la carte de garantie sont requises pour les réparations.
4. Garantie : 1 an si utilisé avec des fruits Fresh Fruit Express. Pièces d'usure exclues.
5. Pas de garantie pour les contrefaçons ou pièces non d'origine.
6. Aucune garantie dans les cas suivants :
  - Preuve d'achat ou carte de garantie manquante/incorrecte ;
  - Dommages dus à une mauvaise utilisation ou un démontage non autorisé ;
  - Dommages dus à un cas de force majeure (ex. : catastrophes naturelles).
7. Hors garantie : frais de diagnostic de 100,00 €, réparation non incluse.
8. Après 3 ans : réparation refusée si les pièces ne sont plus disponibles.
9. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects pendant la réparation.
10. La carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Conservez-la soigneusement.